

# LAMPIRAN

## Dokumentasi Data Gangguan

PT. PLN (PERSERO)  
 TRANSMISI JAWA BAGIAN TENGAH  
 UPT SALATIGA  
 Jalan Diponegoro No. 149 Salatiga Telp. (0298) 323167/323168 Fax. (0298) 323169

No. FORM/UBT/01.2

LAMPIRAN " LAPORAN TEKNIK "

No. Trafo / Phase: **TAFO 3** /  
 Teg / Daya: **150 KV** / **60 MVA**  
 Merk / Tipe: **UNNED** /

LEMBAR HASIL PENGECEKAN TRANSFORMER  
 UJI FUNGSI & PENGUKURAN TAHANAN ISOLASI RELE MEKANIK

2 UJI FUNGSI		Memberikan indikasi timbul alarm dan trip pada PMT	ok / rusak		ok / rusak	ok / not ok (sangat berbahaya)
Buchholz Alarm			ok / rusak		ok / rusak	
Trip			ok / rusak		ok / rusak	
Jerman			ok / rusak		ok / rusak	
Sudden Pressure (Main Tank)			ok / rusak		ok / rusak	
Sudden Pressure (OLTC)			ok / rusak		ok / rusak	
Sudden Pressure (TUBULAR)			ok / rusak		ok / rusak	
Relai Suhu (OT)			ok / rusak		ok / rusak	
Relai Suhu (WTI H)			ok / rusak		ok / rusak	
Relai Suhu (WTI LV)			ok / rusak		ok / rusak	
Relai Suhu (WTI TV)			ok / rusak		ok / rusak	
Relai Oil Level			ok / rusak		ok / rusak	

Catatan :

Pelaksana Pengujian :	Supervis / Peng. Pekerjaan	Tanda Tangan
1 - <b>LUVNO</b>	Supervis GI	1. <b>[Signature]</b>
2 - <b>REKAMB</b>	Pengawas Pekerjaan	2. <b>[Signature]</b>
3 - <b>EGA</b>		

PT. PLN (PERSERO)  
 TRANSMISI JAWA BAGIAN TENGAH  
 UPT SALATIGA  
 Jalan Diponegoro No. 149 Salatiga Telp. (0298) 323167/323168 Fax. (0298) 323169

No. FORM/UBT/01.2

LAMPIRAN " LAPORAN TEKNIK "

No. Trafo / Phase: **2- 61 kesugan** /  
 Teg / Daya: /  
 Merk / Tipe: /

LEMBAR HASIL PENGECEKAN TRANSFORMER  
 UJI FUNGSI & PENGUKURAN TAHANAN ISOLASI RELE MEKANIK

2 UJI FUNGSI		Memberikan indikasi timbul alarm dan trip pada PMT	ok / rusak		ok / rusak	ok / not ok (sangat berbahaya)
Buchholz Alarm			ok / rusak	<b>Indikasi</b>	ok / rusak	
Trip			ok / rusak	<b>Indikasi TP</b>	ok / rusak	
Jerman			ok / rusak	<b>Alarm 1 &amp; TP</b>	ok / rusak	
Sudden Pressure (Main Tank)			ok / rusak	<b>Alarm 2 &amp; TP</b>	ok / rusak	
Sudden Pressure (OLTC)			ok / rusak	<b>Alarm 3 &amp; TP</b>	ok / rusak	
Sudden Pressure (TUBULAR)			ok / rusak	<b>Alarm 4 &amp; TP</b>	ok / rusak	
Relai Suhu (OT)			ok / rusak	<b>Alarm 5 &amp; TP</b>	ok / rusak	
Relai Suhu (WTI H)			ok / rusak	<b>Alarm 6 &amp; TP</b>	ok / rusak	
Relai Suhu (WTI LV)			ok / rusak	<b>Alarm 7 &amp; TP</b>	ok / rusak	
Relai Suhu (WTI TV)			ok / rusak	<b>Alarm 8 &amp; TP</b>	ok / rusak	
Relai Oil Level			ok / rusak	<b>Alarm 9 &amp; TP</b>	ok / rusak	

Catatan :

Pelaksana Pengujian :	Supervis / Peng. Pekerjaan	Tanda Tangan
1 - <b>BSP-15-16</b>	Supervis GI	1. <b>[Signature]</b>
2 -	Pengawas Pekerjaan	2. <b>[Signature]</b>
3 -		

Dokumentasi Gambar Transformator



Dokumentasi Name Plate Transformator

